



Est 1990

X-Key

Een unieke sleutel voor het snel demonteren van panelen. Vergeet ander gereedschap: alles wat u nodig heeft is een X-Key!

X-Guard panelen kunnen alleen worden gedemonteerd met gebruik van de speciale X-Key. Hiermee kunnen panelen snel worden losgekoppeld en vervangen. Dit kan standaard alleen geschieden vanaf de binnenzijde van de gevarenzone. Deze werkmethode wordt ook aanbevolen door Axelent, omdat het de zekerheid biedt dat de machines binnen de ruimte zijn stopgezet vóór het openen van de beweegbare afscherming.

Op deze manier kunnen vaste afschermingspanelen alleen worden verwijderd onder veilige omstandigheden. Het is echter wel mogelijk om panelen ook vanaf de buitenkant te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van ruimtegebrek of specifieke onderhoudswerkzaamheden. Om dit mogelijk te maken moeten dan wel speciale X-Guard onderdelen worden geïnstalleerd. Zie artikel T01-11.



Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING



T00-00-IN

X-Key 4.0, for inside release. RAL 3001, Traffic Red



T00-00-EX

X-Key 4.0, for external release. RAL 1018, Zinc Yellow

